



MONTÁŽ

Povrchová (na stenu)

SVETELNÝ ZDROJ

CR30 3x1W; CR40 3W; CR60 2x3W LED

NAPÁJANIE

Autonómna batéria – 220 – 240VAC/50 – 60Hz

Centrálna batéria – 220 – 240VAC/50 – 60Hz; 176 – 275VDC

Centrálna batéria FZLV – 24VDC

MATERIÁL

Hliníkové telo; Plexisklo

NABÍJANIE

STANDARD: max. 24h

PREMIUM: max. 12h; energiu-šetriaci elektronický nabíjač

AUTONÓMNOSŤ A BATÉRIE

STANDARD: 1h or 3h, Ni-Cd 3,6V batérie

PREMIUM: 1h or 3h, LiFePO4 6,4V batérie

TRIEDA OCHRANY

II ALEBO III (FZLV)

IP STUPEŇ OCHRANY

IP40

VIDITEĽNOSŤ

30m, 40m, 60m (záleží na verzii)

TEPLOTA OKOLIA

Od 0 °C do 40 °C

VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI

SE – svietiace iba pri výpadku fáze

SA – trvalo svietiace

PT – manuálne testovacie tlačidlo

AT – automatický test

RU – Rubic UNA centrálné monitorovanie

FZLV – centrálna batéria FZLV 24VDC

CB – centrálna batéria

ĎALŠIE INFORMÁCIE

LED indikátor napájania zo siete a nabíjania batérie

Ochrana pred hlbokým vybitím

III trieda ochrany pri FZLV verzii

TYP	a[mm]	b[mm]	c[mm]	d[mm]
CR30	315	165	50	8
CR40	415	215	50	8
CR60	615	315	50	8

220-240V AC 50-60Hz	176-275V DC	24V DC	LED	IP40
	 d=30m	 d=40m	 d=60m	
	CE	LiFePO ₄ 	Ni-Cd 	

KONFIGURÁCIA S AUTONÓMNOU BATÉRIOU

KÓD	VÝKON	MODUL	AUTONÓMIA [h]		MÓD	VOL'BY	
STANDARD							
CR30	3x1W	C	1	3	SA	PT	X
CR40	3W	C	1	3	SA	PT	X
CR60	2x3W	C	1	3	SA	PT	X
PREMIUM							
CR30	3x1W	B	1	3	SA	AT	RU
CR40	2W	B	1	3	SA	AT	RU
CR60	2x3W	B	1	3	SA	AT	RU

KONFIGURÁCIA S CENTRÁLNOU BATÉRIOU - NEADRESOVATEĽNÉ

KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	VOL'BY	
CR30	3x1W	F	CB	CBS	X
CR40	3W	F	CB	CBS	X
CR60	2x3W	F	CB	CBS	X

KONFIGURÁCIA S CENTRÁLNOU BATÉRIOU - ADRESOVATEĽNÉ

KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	VOL'BY	
CR30	3x1W	Z	CB	ADE	ADP
CR40	3W	Z	CB	ADE	ADP
CR60	2x3W	Z	CB	ADE	ADP

KONFIGURÁCIA S FZLV SYSTÉMOM

KÓD	VÝKON	SYSTÉM
CR30	3x1W	FZLV
CR40	3W	FZLV
CR60	2x3W	FZLV

LEGENDA:

CR30 – svietidlo Cortina s viditeľnosťou 30m

CR40 – svietidlo Cortina s viditeľnosťou 40m

CR60 – svietidlo Cortina s viditeľnosťou 60m

C – elektronický predradník pre STANDARD verziu s autonómnou batériou

B – elektronický predradník pre PREMIUM verziu s autonómnou batériou

F – elektronický predradník pre verziu s centrálnou batériou

Z – elektronický predradník pre adresovateľnú verziu s centrálnou batériou

SE – svietiace iba pri výpadku fáze

SA – stále svietiace (možnosť zapojiť ako SE)

PT – manuálne testovacie tlačidlo

X – bez voliteľných možností

AT – s auto-testom

RU – RUBIC UNA centrálny monitorovací systém

CB – verzia s centrálnou batériou

CBS – centrálna batéria s monitorovaním

ADE – centrálna batéria s ADE adresovateľným modulom

ADP – centrálna batéria s ADP adresovateľným modulom – SMART technológia

FZLV – centrálna batéria FZLV 24 VDC