



MONTÁŽ

Zapustená (na stropu)

SVETELNÝ ZDROJ

1W, 2W LED

NAPÁJANIE

Autonómna batéria – 220 – 240VAC/50 – 60Hz

Centrálna batéria – 220 – 240VAC/50 – 60Hz; 176 – 275VDC

Centrálna batéria FZLV – 24VDC

MATERIÁL

Biele, šedé alebo čierne polykarbonátové telo; Plexisklo

NABÍJANIE

BASIC: max. 24h

STANDARD: max. 24h

PREMIUM: max. 12h; energiu-šetriaci elektronický nabíjač

AUTONÓMNOSŤ A BATÉRIE

BASIC: 1h or 3h, Ni-Cd 3,6V batérie

STANDARD: 1h or 3h, Ni-Cd 3,6V batérie

PREMIUM: 1h or 3h, LiFePO₄ 6,4V batérie

TRIEDA OCHRANY

II ALEBO III (FZLV)

IP STUPEŇ OCHRANY

IP41

VIDITEĽNOSŤ

25m

TEPLOTA OKOLIA

Od 0 °C do 40 °C

VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI

SE – svietiace iba pri výpadku fáze

SA – trvalo svietiace

PT – manuálne testovacie tlačidlo

AT – automatický test

RU – Rubic UNA centrálné monitorovanie

FZLV – centrálna batéria FZLV 24VDC

CB – centrálna batéria

ĎALŠIE INFORMÁCIE

LED indikátor napájania zo siete a nabíjania batérie

Ochrana pred hlbokým vybitím

III trieda ochrany pri FZLV verzii

220-240V AC 50-60Hz	176-275V DC	24V DC	LED	IP44
LiFePO ₄	Ni-Cd			

KONFIGURÁCIA S AUTONÓMNOU BATÉRIOU

KÓD	VÝKON	MODUL	AUTONÓMIA [h]		MÓD	VOLBY		FARBA		
BASIC										
PSAP	1W	E	1	3	SE	PT	X	WH	GR	BL
STANDARD										
PSAP	1W	C	1	3	SA	PT	X	WH	GR	BL
PSAP	2W	C	1	3	SA	PT	X	WH	GR	BL
PREMIUM										
PSAP	1W	B	1	3	SA	AT	RU	WH	GR	BL
PSAP	2W	B	1	3	SA	AT	RU	WH	GR	BL

KONFIGURÁCIA S CENTRÁLNOU BATÉRIOU - NEADRESOVATEĽNÉ

KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	VOLBY		FARBA		
PSAP	1W	F	CB	CBS	X	WH	GR	BL
PSAP	2W	F	CB	CBS	X	WH	GR	BL

KONFIGURÁCIA S CENTRÁLNOU BATÉRIOU - ADRESOVATEĽNÉ

KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	VOLBY		FARBA		
PSAP	1W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL
PSAP	2W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL

KONFIGURÁCIA S FZLV SYSTÉMOM

KÓD	VÝKON	SYSTÉM	FARBA		
PSAP	1W	FZLV	WH	GR	BL
PSAP	2W	FZLV	WH	GR	BL

LEGENDA:

PSAP – Svietidlo Pisa P

E – elektronický predradník pre BASIC verziu s autonómnou batériou

C – elektronický predradník pre STANDARD verziu s autonómnou batériou

B – elektronický predradník pre PREMIUM verziu s autonómnou batériou

F – elektronický predradník pre verziu s centrálnou batériou

Z – elektronický predradník pre adresovateľnú verziu s centrálnou batériou

SE – svietiace iba pri výpadku fáze

SA – stále svietiace (možnosť zapojiť ako SE)

PT – manuálne testovacie tlačidlo

X – bez voliteľných možností

AT – s auto-testom

RU – RUBIC UNA centrálny monitorovací systém

CB – verzia s centrálnou batériou

CBS – centrálna batéria s monitorovaním

ADE – centrálna batéria s ADE adresovateľným modulom

ADP – centrálna batéria s ADP adresovateľným modulom – SMART technológia

FZLV – centrálna batéria FZLV 24 VDC

WH – biela farba

GR – šedá farba

BL – čierna farba